

## RH-PL6262 / RH-PL3012 CCT Beleuchtungseinstellung per Fernbedienung : (für bis zu 3 voneinander getrennten Räumen)

1. Zur Inbetriebnahme mehrerer Panele schalten Sie den Netzschalter ein und wieder aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie den Netzschalter wieder ein, in 3 Sekunden drücken Sie einmal die *A-Taste der Panelgruppe Raum A bzw. 1*. Wenn die Panele 3 mal blinken, ist die Verbindung von Fernsteuerung zu Panele hergestellt und Sie können mit den Regeltasten für Helligkeit und Farbtemperatur die Beleuchtung nach Wunsch einstellen.
2. Zur Inbetriebnahme weiterer Panele in einem zweiten Raum verwenden Sie die *B-Taste der Panelgruppe Raum B bzw. 2* und verfahren entsprechend in Absatz 1 gegebener Beschreibung. Diese Beschreibung gilt entsprechend auch für Raum C bzw. 3
3. Löschen der Programmierung mehrerer Panele schalten Sie den Netzschalter ein und wieder aus. Nach 10 Sekunden schalten Sie den Netzschalter wieder ein, in 3 Sekunden drücken Sie 5 mal die *A-Taste der Panelgruppe Raum A bzw. 1*. Wenn die Panele 6 mal blinken, ist die Trennung von Fernsteuerung zu Panele bestätigt. Diese Beschreibung gilt entsprechend auch für Raum B bzw. 2 und für Raum C bzw. 3



**EIN / AUS, Hauptschalter für das Panel nach der Inbetriebnahme**

**HELLIGKEIT [+] heller**

**FARBTEMPERATUR [-] wärmer, FARBTEMPERATUR [+] kälter**

**HELLIGKEIT [-] dunkler**

**Panelgruppe Raum A bzw. 1, Raum B bzw. 2, Raum C bzw. 3**